

PD/S

ZASTOSOWANIE

Podstawy dachowe służą do zamocowania czerpni dachowych CzD/S i skrzynek przyłącznych aparatów UGW/S i UGW/MS.

OPIS URZĄDZENIA

Podstawy dachowe wykonywane są w całości z blachy stalowej łączonej poprzez spawanie i zabezpieczone powłokami malarskimi.

OZNACZENIA

Podstawa dachowa do aparatu UGW/S lub UGW/MS PD/S - 4

Wielkość $\left[\begin{array}{l} 0 + 3 \text{ dla UGW/MS} \\ 1 + 6 \text{ dla UGW/S} \end{array} \right]$

DANE TECHNICZNE

Podstawowe wymiary

Wielkość aparatu	Wielkość podstawy	□A [mm]	□B [mm]	□C [mm]	□D [mm]	□E [mm]	L [mm]
UGW/MS-0	PD/MS-0	470	590	690	790	850	600
UGW/MS-1	PD/MS-1	520	640	740	840	900	600
UGW/MS-2	PD/MS-2	650	770	870	970	1030	600
UGW/MS-3	PD/MS-3	650	770	870	970	1030	600
UGW/S-1	PD/S-1	510	670	870	930	770	600
UGW/S-2	PD/S-2	570	730	930	990	830	600
UGW/S-3	PD/S-3	640	800	1000	1060	900	600
UGW/S-4	PD/S-4	720	880	1080	1140	980	800
UGW/S-5	PD/S-5	810	970	1170	1230	1070	800
UGW/S-6	PD/S-6	910	1070	1270	1330	1170	800

