

PODSTAWY DACHOWE DO WENTYLATORÓW DACHOWYCH OWD

POWD

ZASTOSOWANIE

Podstawy dachowe służą do za mocowania wentylatorów dachowych OWD.

OPIS URZĄDZENIA

Podstawy dachowe wykonane są z blachy stalowej ocynkowanej, wewnątrz wyłożone są płytą izolacyjną. Do połączenia wentylatora z podstawą używać śrub M8 oraz podkładek z uszczelką gumową (nie objęte dostawą).

Przed przykręceniem wentylatora do podstawy na jej brzeg przykleić uszczelkę samoprzylepną 15x4. Mocowanie podstawy do dachu wykonać zgodnie z wytycznymi budowlanymi.



OZNACZENIA

Podstawa dachowa do wentylatora dachowego OWD POWD - 315

Wielkość [315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710]

DANE TECHNICZNE

Podstawowe wymiary



Wielkość wentyl.	A1 [mm]	B1 [mm]	C1 [mm]	H [mm]	Masa [kg]
315	670	362	330	300	10,9
355	720	412	380		11,8
400	760	452	420		13,1
450	820	512	480		14,0
500	930	592	560		17,1
560	1000	662	630		18,6
630	1080	742	710		20,8
710	1170	832	800		23,3